




# **1** Přišroubujte díly 3 a 1 Screw piece 3 and 1

IN00139.02



Dno skříňky  
Bottom

Půda skříňky  
Top





## **2**

Instalujte nosnou tyč 2 a nastavte její výšku  
Mount the axle 2 and adjust axle




Půda skříňky  
Top

Dno skříňky  
Bottom




3

Instalujte díl 4  
Mount piece 4




X	Y
344	386
312	354



IN00139.02



4

Instalujte police 5  
Mount trays 5



5

Demontáž polic  
Dismount trays



3/3